



NOMOGRAM PRO DIMENZOVÁNÍ RV ZZT TYP ROV-ST-200/AL-200



URČENÍ TEPLoty PŘÍVODNÍHO VZDUCHU



$$\eta = \frac{T_{p2} - T_{p1}}{T_{o2} - T_{p1}} \Rightarrow T_{p2} = \eta(T_{o2} - T_{p1}) + T_{p1}$$